



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.



ID 35103813

© Yulia Gapeenko | Dreamstime.com

[Remote Control Instruction Thomson Roc 350K](#)

Програми

UK

Таблиця програм

Програми	Опис програми	Макс. темп. (°C)	Макс. швидкість (обертів за хвилину)	Пральний засіб				Макс. завантаження (кг)		Тривалість циклу	
				Попереднє прання	Прання	Відбілювач	Пом'якшувач	Нормальне	Eco Time	Нормальне	Eco Time
Щоденні											
1	Бавовна з попереднім пранням: білі надзвичайно забруднені.	90°	1000	●	●	-	●	5	-	170	-
2	Бавовна: білі надзвичайно забруднені.	90°	1000	-	●	●	●	5	-	155	-
2	Бавовна (1): білі та кольорові міцні сильно забруднені.	60°	1000	-	●	●	●	5	-	155	-
2	Бавовна (2): білі та кольорові делікатні сильно забруднені.	40°	1000	-	●	●	●	5	-	150	-
3	Бавовна: білі та кольорові міцні сильно забруднені.	60°	1000	-	●	●	●	5	2,5	130	105
4	Бавовна кольорові (3): білі слабо забруднені та кольорові делікатні.	40°	1000	-	●	●	●	5	2,5	95	70
5	Синтетичні: кольорові міцні тканини слабо забруднені	60°	800	-	●	●	●	2,5	1,5	85	75
6	Синтетичні: кольорові міцні тканини слабо забруднені	40°	800	-	●	●	●	2,5	1,5	70	60
Спеціальні											
7	Вовна: Для вовни, кашеміру, тощо.	40°	600	-	●	-	●	1	-	55	-
8	Шовк/Штори: Для речей з шовку, віскози, нижньої білизни.	30°	0	-	●	-	●	1	-	55	-
9	Jeans	40°	800	-	●	-	●	2,5	-	70	-
10	Mix 15': Для швидкого освітлення злегка забруднених речей (не рекомендоване для вовняних, шовкових речей та речей для ручного прання)	30°	800	-	●	-	●	1,5	-	15	-
Спорт											
11	Sport Intensive	30°	600	-	●	-	●	2,5	-	80	-
12	Sport Light	30°	600	-	●	-	●	2,5	-	70	-
13	Sport Shoes	30°	600	-	●	-	●	Макс 2 пари	-	50	-
Неповні											
	Полоскання	-	1000	-	-	●	●	5	-	35	-
	Віджимання	-	1000	-	-	-	-	5	-	15	-
	Зливання	-	0	-	-	-	-	5	-	2	-

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в керівництві, розрахована на основі стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як температура і тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові обрані опції.

Для всіх Установ з проведення випробувань:

- 1) Програма керування згідно до норми EN 60456: встановіть програму 2 з температурою 60°C.
- 2) Довга програма бавовна: задайте програму 2 з температурою 40°C.
- 3) Коротка програма бавовна: задайте програму 4 з температурою 40°C.

Спеціальні програми

Mix 15' (програма 10) розрахована для прання злегка забруднених речей за короткий час: її тривалість складає лише 15 хвилин, що заощаджує енергоспоживання та час. За допомогою програм (10 при 30°C) можна випрати разом тканини різноманітної структури (за винятком вовни та шовку) при максимальному завантаженні у 1,5 кг.

Sport Intensive (програма 11) розрахована для прання дуже забруднених виробів з тканин, використовуваних для спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо.); для отримання найкращих результатів не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у "Таблиці програм".

Sport Light (програма 12) розрахована для прання не дуже забруднених виробів з тканин, використовуваних для спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо.); для отримання найкращих результатів не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у "Таблиці програм".

Використовуйте рідкий пральний засіб та відміряйте дозу для половинного завантаження.

Sport Shoes (програма 13) розрахована для прання спортивного взуття; для отримання найкращих результатів не завантажуйте більше 2 пар взуття.

[Remote Control Instruction Thomson Roc 350K](#)



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.



ID 35103813

© Yulia Gapeenko | Dreamstime.com

Household appliances of each brand has its own 'language' - the code with which the console transmits and receives and recognizes signals.. SOURCE: I lost the manual of my remote control thomson roc Find out how to use Thomson ROC3205 SE in instructions Thomson ROC 3205.. DEV 201 - 205 The models of the original consoles are listed in the 'IRC 23 E' console codes.

- To configure the remote to work with your equipment, simply select from more than 255,000 models, those that you need to control from the console.. Consider how to handle the universal remote control on an example of a device from Logitech.. The conventional remote knows only one such 'language', but the universal remote control can be 'taught' to the languages of many devices, it is enough just to properly configure the remote.

[Mgi Photosuite 8 Download](#)

Refer to the list provided with these instructions, page I of the subcodes Switch on the set you want to control. [Ibm Opos Configuration Utility](#)

Програми

UK

Таблиця програм

Програми	Опис програми	Макс. темп. (°C)	Макс. швидкість (обертів за хвилину)	Пральний засіб				Макс. завантаження (кг)		Тривалість циклу	
				Попереднє прання	Прання	Відбілювач	Пом'якшувач	Нормальне	Eco Time	Нормальне	Eco Time
Щоденні											
1	Бавовна з попереднім пранням: білі надзвичайно забруднені.	90°	1000	●	●	-	●	5	-	170	-
2	Бавовна: білі надзвичайно забруднені.	90°	1000	-	●	●	●	5	-	155	-
2	Бавовна (1): білі та кольорові міцні сильно забруднені.	60°	1000	-	●	●	●	5	-	155	-
2	Бавовна (2): білі та кольорові делікатні сильно забруднені.	40°	1000	-	●	●	●	5	-	150	-
3	Бавовна: білі та кольорові міцні сильно забруднені.	60°	1000	-	●	●	●	5	2,5	130	105
4	Бавовна кольорові (3): білі слабо забруднені та кольорові делікатні.	40°	1000	-	●	●	●	5	2,5	95	70
5	Синтетичні: кольорові міцні тканини слабо забруднені	60°	800	-	●	●	●	2,5	1,5	85	75
6	Синтетичні: кольорові міцні тканини слабо забруднені	40°	800	-	●	●	●	2,5	1,5	70	60
Спеціальні											
7	Вовна: Для вовни, кашеміру, тощо.	40°	600	-	●	-	●	1	-	55	-
8	Шовк/Штори: Для речей з шовку, віскози, нижньої білизни.	30°	0	-	●	-	●	1	-	55	-
9	Jeans	40°	800	-	●	-	●	2,5	-	70	-
10	Mix 15': Для швидкого освітлення злегка забруднених речей (не рекомендоване для вовняних, шовкових речей та речей для ручного прання)	30°	800	-	●	-	●	1,5	-	15	-
Спорт											
11	Sport Intensive	30°	600	-	●	-	●	2,5	-	80	-
12	Sport Light	30°	600	-	●	-	●	2,5	-	70	-
13	Sport Shoes	30°	600	-	●	-	●	Макс 2 пари	-	50	-
Неповні											
	Полоскання	-	1000	-	-	●	●	5	-	35	-
	Віджимання	-	1000	-	-	-	-	5	-	15	-
	Зливання	-	0	-	-	-	-	5	-	2	-

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в керівництві, розрахована на основі стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як температура і тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові обрані опції.

Для всіх Установ з проведення випробувань:

- 1) Програма керування згідно до норми EN 60456: встановіть програму 2 з температурою 60°C.
- 2) Довга програма бавовна: задайте програму 2 з температурою 40°C.
- 3) Коротка програма бавовна: задайте програму 4 з температурою 40°C.

Спеціальні програми

Mix 15' (програма 10) розрахована для прання злегка забруднених речей за короткий час: її тривалість складає лише 15 хвилин, що заощаджує енергоспоживання та час. За допомогою програм (10 при 30°C) можна випрати разом тканини різноманітної структури (за винятком вовни та шовку) при максимальному завантаженні у 1,5 кг.

Sport Intensive (програма 11) розрахована для прання дуже забруднених виробів з тканин, використовуваних для спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо.); для отримання найкращих результатів не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у "Таблиці програм".

Sport Light (програма 12) розрахована для прання не дуже забруднених виробів з тканин, використовуваних для спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо.); для отримання найкращих результатів не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у "Таблиці програм".

Використовуйте рідкий пральний засіб та відміряйте дозу для половинного завантаження.

Sport Shoes (програма 13) розрахована для прання спортивного взуття; для отримання найкращих результатів не завантажуйте більше 2 пар взуття.

[Walking Dead S09e03 Download Torrent](#)

[Jquery Php Form Validation Adobe](#)

Then use the number buttons to enter the code that corresponds to your model Typically, the manual for use, which is attached to the universal, contains tables with codes for different device models. [Microsoft Windows NT 6 Fast Installer](#)

[Pronouncing american english third edition pdf](#)

When setting for operation, press the TV button on the remote and hold it down until the LED starts flashing.. This allows you not to worry about the fact that the settings of the console become obsolete, or it will not be able to control any new device.. If your model is not specific in the manual, try using codes for other devices of the same manufacturer.. 16/05/01 17:07 This remote control was programmed in the factory, so that you can use it to control most of the sets of the THOMSON group's make.. During dialing, do not make long pauses between clicks Fortunately, the solution to this problem has already been proposed - it is a universal remote control.. • The settings will be downloaded to the USB console The database containing information about devices is constantly updated.. Instruction for the universal control panel IRC-23E THOMSON File format pdf (program for reading the Adobe Reader document) Device Device designation Available remote control codes THOMSON IRC 23 E TVs TV, TV / VCR, TV / AUX 101 - 111 CD, DVD players AUX, TV / AUX 301 - 312 Satellite receivers SAT 401 - 422 Video and other household devices VCR, TV / VCR, H.. If the owner of the universal console has the luck to become the owner of a unique technique that is not on the extensive list on the manufacturer's website, then this is not a problem: the settings in the console can not only be downloaded from, it can be trained to work with any home equipment.. • You need software from the disc that came with the console The wizard will help you to take the necessary steps.. Near each original console in the column 'Code' is the code The functionality of all buttons for each code of the IRC console can be found from the tables of this application. cea114251b [J Unstoppable Drive Rar](#)

cea114251b

[Nadodikattu Film Songs Free Download](#)